

Störungsbehebung

Überprüfen Sie die folgende Liste bevor Sie professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, da diese kostenpflichtig ist, sofern der Mangel nicht unter Garantie fällt.

Problem	mögliche Ursache	Maßnahme
<ul style="list-style-type: none"> • Bei ausgefahrener Düse kommt kein Wasser 	<ul style="list-style-type: none"> • Der Wassertank ist nicht gefüllt • Das Gerät hat nach einer Minute ständigen Gebrauchs gestoppt. • Das Absperr-/ Kugelsperrventil ist geschlossen • Das Wassersieb ist verstopft 	<ul style="list-style-type: none"> • Warten Sie ungefähr eine Minute • Drücken Sie nochmals die gewünschte Dusch-Taste • Öffnen Sie das/die Ventile • Reinigen Sie das Sieb
<ul style="list-style-type: none"> • Duschwasser ist nicht warm genug 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Wassertemperatur ist auf niedrig eingestellt • Längerer Gebrauch hat den Vorrat an warmem Wasser aufgebraucht • Die Energiespartaste ist aktiviert • Kinderfunktion ist aktiviert 	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie die Taste auf die hohe Stufe. In etwa 3 Minuten erreicht das Wasser die gewünschte Temperatur • Warten Sie etwa 3 Minuten • Deaktivieren Sie diese (Fernbedienung) • Deaktivieren Sie diese (Fernbedienung)
<ul style="list-style-type: none"> • Wasserstrahl(druck) ist zu schwach 	<ul style="list-style-type: none"> • Der Wasserdruck ist auf die niedrigste Stufe eingestellt • Duschkübe ist verkalkt • Kinderfunktion ist aktiviert 	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie den Wasserdruck auf die hohe Stufe • Entkalken Sie die Düse • Deaktivieren Sie diese (Fernbedienung)
<ul style="list-style-type: none"> • Sitz und Föhn sind nicht warm 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Sitz- oder Föhntemperatur ist auf niedrig eingestellt. • Die Energiespartaste ist aktiviert • Kinderfunktion ist aktiviert 	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein • Deaktivieren Sie diese (Fernbedienung) • Deaktivieren Sie diese (Fernbedienung)
<ul style="list-style-type: none"> • Intensiv-Dusche funktioniert nicht 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinderfunktion ist aktiviert 	<ul style="list-style-type: none"> • Deaktivieren Sie diese (Fernbedienung)
<ul style="list-style-type: none"> • Das Gerät funktioniert nicht bzw. die Fernbedienung funktioniert nicht 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrokabel ist nicht angeschlossen • Das Gerät ist mittels Stoptaste ausgeschaltet • Der Sitz ist nicht besetzt • Die Batterie der Fernbedienung ist aufgebraucht 	<ul style="list-style-type: none"> • Stecken Sie das Kabel ein. Überprüfen Sie die Hauptsicherung • Drücken Sie die Stoptaste solange bis ein „piep“ ertönt • Setzen Sie sich auf das Dusch-WC • Ersetzen Sie die Batterie
<ul style="list-style-type: none"> • Wasser tropft 	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob alle Anschlüsse und Schläuche dicht sind 	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn das Dusch-WC immer noch tropft, kontaktieren Sie Ihren Installateur
<ul style="list-style-type: none"> • Gerät macht Geräusche (bei Nichtbenutzung) 	<ul style="list-style-type: none"> • Geruchsabsaugung ist auf Automatik gestellt • Heizpatrone heizt gerade das Wasser auf 	<ul style="list-style-type: none"> • Läuft nach Gebrauch 2 Minuten nach. Stellen Sie diese aus oder auf die gewünschte Stufe • Akzeptieren oder die Wassertemperatur auf „aus“ stellen

Durch kalkhaltiges Wasser entstandene Mängel fallen nicht unter die Garantieleistungen.

